Lees voor je begint de hele handleiding door.

DIY PAKKET ONDERZETTERS

Groetjes,
The DIY Store

Start creating!

www.thediystore.nl

Ready ? Let's start !

Papieren afdekzeil

Inhoud uit de doos halen

- Werk op een platte ondergrond. Het liefst een tafel of eventueel op de grond.
- Haal het papieren afdekzeil uit de doos en zorg dat je deze met de plakstrip vast plakt op de ondergrond.
- Haal vervolgens de gehele inhoud uit de doos.
- Zet de extra spullen (het water en de weegschaal) alvast klaar.

Water

Weegschaal

Geen vlekken op je weegschaal? Pak de weegschaal in met huishoudfolie!

Stap 1

- Open de zakjes van het beton en de kleurstof.
- Wees voorzichtig met de zakjes en zorg dat het niet in contact komt met water.
- Pas ook op met je kleren en stoel. Knoei je wel? Geen nood, zorg dat je met warm water direct de vlek schoonmaakt.
- Staat alles klaar? Trek dan je handschoenen aan!

Stap 2

- Bedenk vervolgens wat je leuk vindt om te maken.
- Wanneer je met beton werkt, werk je tegen de klok en dat betekent dat je vooraf al moet weten wat je gaat maken!
- Bekijk onze website of scan de QR-code voor een dosis inspiratie!

TIP: Schrijf op de papieren bakjes welke hoeveelheden je moet afwegen. Zo vergeet je het niet!

Stap 3

De hoeveelheid water die je toevoegt heeft invloed op de sterkte van het eindobject. Het is dus belangrijk dat de verhoudingen juist zijn. Voor het maken van 4 onderzetters heb je een totaal van 1000 gram beton + 184 ml water nodig. Je zal deze totale hoeveelheid in minimaal 2 papieren bakjes moeten maken:

Nr.	Beton	Water
1	+- 500 gram	+- 92 ml
2	+- 500 gram	+- 92 ml

Roer de betonmix goed door. De consistentie moet lijken op die van yoghurt. Lijkt de massa toch nog te dik? Voeg dan nog eens een scheutje water toe. Is de massa te dun? Voeg dan nog eens een lepel beton toe en roer opnieuw.

Stap 4

- Verdeel de betonmix over de verschillende bakjes. Gebruik voor elke kleur 1 bakje.
- Voeg de kleurstof toe met de bijgeleverde lepels. Begin met een halve schep. Als je een intensere kleur wil hebben, kan je deze stap blijven herhalen totdat je tevreden bent.
- Wees voorzichtig en zorg dat je geen kleurstof in je kleren krijgt!
- Kleurstof toegevoegd? Opnieuw goed roeren!
- Wanneer je tevreden bent over de kleur(en) kun je van start gaan!

TIPS & TRICKS

Voordat je je creativiteit op de vrije loop laat, willen we je graag een aantal tips geven die handig kunnen zijn:

TIP 1

Je zult merken dat wanneer je de betonmix een tijdje laat staan (+- 5 min) deze dikker en harder wordt. Je kunt een klein scheutje water toevoegen om de massa weer vloeibaar te krijgen! Maar doe dit niet vaker dan 3x. Waarom? Water verzwakt de sterkte van het beton.

TIP 2

Stel dat je de klok in 1 of 2 kleuren wil maken, zorg er dan voor dat je deze kleuren als eerste in de mal giet. Vervolgens kan je de mal verder vullen met de andere kleuren, die alleen zichtbaar aan de zijkant en achterkant zullen zijn.

TIP 3

Wil je een patroon in je ontwerp? Laat dan het patroon eerst 10 minuten uitharden, voordat je de volgende kleur toevoegt. Doe je dat niet, dan gaan de kleuren mengen.

TIP 4

Voor een “vlekken” effect kan je gebruik maken van een sponsje, oude tandenborstel of keukenpapiertje. Laat dit patroon goed uitdrogen voordat je de volgende kleur toevoegt. Gebruik contrasterende kleuren voor het mooiste effect.

TIP 5

De poeders hebben een hoge intensiteit. Begin daarom met een half schepje. Gebruik hiervoor de houten lepels die in het pakket zitten.

1) Laat gele betonmix in de mal druppelen

2) 10 minuten laten drogen

3) Tweede kleur langzaam in de mal gieten

Stap 5

- Om je inspiratie te geven, laten we een voorbeeld zien van een mogelijk ontwerp voor een van je onderzetters. In de laatste stap kan je het eind resultaat bewonderen.
- Maar laat vooral je creativiteit zijn gang gaan!
- Neem je eventjes pauze? Deel je voortgang met ons via #thediystorenl op social media! Wij reposten alles!

Geen inspiratie? Check ons Pinterest account of lees vooraf een van onze blogs op www.thediystore.nl

1) Maak met dikke betonmix hartjes in de mal dmv sateprikker

2) 10 minuten laten drogen

3) Tweede kleur langzaam in de mal gieten

Stap 6

- Om je nog meer inspiratie te geven laten we nog een voorbeeld zien van een mogelijk ontwerp voor een van je onderzetters. In de laatste stap kan je het eind resultaat bewonderen!
- Klaar? Pak de mal vast en tik de mal voorzichtig op tafel. Hiermee sla je de luchtbellen uit het beton.
- Zet de gevulde mallen voor de komende 24 uur op een droge en warme (kamertemperatuur) plek.

TIPS: De mallen mogen op een lichte plek staan, maar liever niet direct in de zon. Zorg dat het oppervlakte ten alle tijden recht is.

Stap 7

- Na 24 uur kun je de onderzetters uit de mallen halen. Gebruik hiervoor een schaar.
- Knip aan de rand van de mal en scheur het plastic af.
- Wees voorzichtig! Je mag de onderzetter **niet** forceren door er op te gaan duwen of slaan. Deze zijn namelijk nog niet 100% uitgehard!

Stap 8

- Als de mallen zijn verwijderd, moeten de onderzetters opnieuw 24 uur uitharden voordat je aan de afwerking begint.

- Leg de onderzetters op een droge en warme plek.

- Bewonder je mooie creaties! En, wat vind je ervan?

- Wanneer je geen natte/donkere vlekken meer op het oppervalk ziet, kan het coaten beginnen. Je hebt hiervoor de kwast en het glazen potje acryllak nodig.

TIP: In het pakket kun je ook schuurpapier vinden. Hiermee kun je de randjes van de onderzetters schuren. Let wel op dat je niet je kleurdesign "kapot" schuurt. Het schuurpapier kan afgeven.

Stap 9

- LET OP: Na het schuren zal je met droog keukenpapier het stof van het schuren moeten verwijderen.
- De acryllak droogt binnen een paar seconden, dus zorg dat je de lak goed uitsmeert om streepvorming te voorkomen.
- De acryllak maakt de onderzetters waterbestendig. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de kleuren beter naar voren komen en geeft het een afgewerkte look. Hoe cool is dat?
- We raden je aan de onderzetters 2-3 keer te lakken.

Stap 10

- Wanneer de acryllak droog aanvoelt mag je als laatste de pootjes er op plakken. Deze zullen je tafel beschermen!
- Per onderzetter heb je 4 pootjes gekregen. In elke hoek plak je er een.
- Druk ze goed aan!
- Tadaaaa, de onderzetters zijn klaar.

Stap 11

Dit zijn de eindresultaten van de onderzetters die genoemd zijn in deze handleiding:

En, wat vind je ervan?

Deel het met ons via social media!

#thediystorenl

Of laat een review achter op Trustpilot voor een 5% kortingscode voor jou of een vriend(in)!

Vergeet ons niet te volgen via Facebook, Instagram, Pinterest and TikTok!